

FORERUNNER® 610

MANUEL D'UTILISATION




GARMIN.

© 2011-2012 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ni stocké sur un support quelconque dans quelque but que ce soit sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires

concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

Garmin®, le logo Garmin, Forerunner®, Virtual Partner®, Auto Pause® et Auto Lap® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. GSC™, Garmin Connect™, Virtual Racer™, USB ANT Stick™, ANT™ et ANT+™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Firstbeat et Analyzed by Firstbeat sont des marques déposées ou non de Firstbeat Technologies Ltd. New Leaf® est une marque déposée de Angeion Corporation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Table des matières

Introduction	3	Capteurs ANT+	18
A propos de la pile.....	3	Couplage des capteurs ANT+	18
Configuration de l'appareil.....	3	Moniteur de fréquence cardiaque.....	19
Enregistrement de l'appareil.....	3	Accéléromètre	21
Informations complémentaires	3	GSC 10.....	23
Touches	4	Utilisation de la balance.....	23
Icônes.....	4	Appareil de fitness.....	24
Astuces sur l'écran tactile.....	4	Calcul des zones de fréquence cardiaque.....	25
Recherche de signaux satellite	5	Dépannage du capteur ANT+.....	26
Vue d'ensemble des menus	6	Historique	27
Votre entraînement	7	Affichage de l'historique	27
Prêt... Partez !.....	7	Suppression de l'historique	28
Enregistrement de votre parcours	8	Utilisation de Garmin Connect.....	28
Options de parcours	8	Transfert de l'historique vers l'ordinateur	28
Entraînements fractionnés.....	13	Navigation	30
Entraînements personnalisés.....	15	Positions.....	30
Options d'entraînement de cyclisme	17	Recherche d'une position enregistrée	30
		Retour au départ.....	31

Introduction

Arrêt de la navigation.....	31
Paramètres GPS	31
Paramètres	32
Paramètres système.....	32
Paramètres de temps	33
Définition de votre profil utilisateur	33
Personnalisation des pages d'entraînement.....	34
Annexes.....	39
Caractéristiques techniques	39
A propos de la pile	40
Pile du moniteur de fréquence cardiaque.....	42
Changement du bracelet.....	43
Entretien de l'appareil.....	44
Mise à jour du logiciel via Garmin Connect.....	45
Dépannage.....	46
Index	47

Introduction

AVERTISSEMENT

Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier tout programme d'exercice physique. Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus avec le produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

A propos de la pile

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une pile lithium-ion. Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus avec le produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

L'appareil est alimenté par une pile lithium-ion intégrée que vous pouvez recharger avec le chargeur fourni avec le produit (page 41).

Configuration de l'appareil

Lors de la première utilisation du Forerunner®, suivez les instructions de configuration du *Manuel de démarrage rapide du Forerunner 610*.

Enregistrement de l'appareil

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com>.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Informations complémentaires

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/intosports.
- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/learningcenter.
- Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com> ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Touches

Chaque touche possède plusieurs fonctions.



①	POWER/ LIGHT	Maintenez cette touche enfoncée pour allumer l'appareil et l'éteindre. Sélectionnez cette touche pour activer le rétroéclairage. Sélectionnez cette touche pour rechercher une balance compatible.
②	START/STOP	Sélectionnez cette touche pour démarrer et arrêter le chronomètre.
③	LAP/ RESET	Sélectionnez cette touche pour marquer un nouveau circuit. Maintenez cette touche enfoncée pour enregistrer votre parcours et réinitialiser le chronomètre.

④		Sélectionnez pour afficher et masquer le menu.
⑤		Sélectionnez pour revenir à la page précédente.

Icônes


Une icône fixe signifie que la fonction est active. Une icône clignotante signifie que l'appareil est en train d'effectuer une recherche.

	Le GPS est en marche et reçoit des signaux.
	Le moniteur de fréquence cardiaque est actif.
	L'accéléromètre est actif.
	Le capteur de vélo est actif.
	La montre est en mode Economie d'énergie (page 40).
	L'appareil de fitness est actif.

Astuces sur l'écran tactile

L'écran tactile du Forerunner est différent de celui de la plupart des appareils portables. Cet écran tactile est conçu pour être contrôlé avec l'ongle du doigt. Il est optimisé pour éviter toute utilisation involontaire pendant que vous courez.

REMARQUE : vous devez appuyer ou faire glisser votre doigt fermement pour sélectionner des éléments ou changer de page. Il est préférable de vous exercer à utiliser l'écran tactile avant de courir.


- Touchez l'écran tactile pour faire défiler les pages 

ASTUCE : vous pouvez également faire glisser votre doigt sur l'écran tactile.

- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour quitter le mode Economie d'énergie.
- Touchez l'écran tactile pour confirmer les messages.
- Veillez à ce que chaque sélection ou glissement sur l'écran tactile soit bien différenciable de toute autre action.

Modification des champs de données

Sur n'importe quelle page d'entraînement, maintenez le doigt sur un champ de données pour le mettre en surbrillance.



Lorsque vous levez le doigt, vous êtes invité à sélectionner un nouveau champ de données (page 35).





Recherche de signaux satellite

La procédure de recherche de signaux satellite peut prendre 30 à 60 secondes.

1. Depuis la page de l'horloge, faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher la bannière de recherche de satellites.
2. Placez-vous à l'extérieur dans une zone dégagée.
3. Attendez pendant que le Forerunner recherche des satellites.

Ne commencez pas votre activité avant que la bannière de recherche de satellites ait disparu. L'heure et la date sont réglées automatiquement.

Vue d'ensemble des menus

 Historique	Activités
	Options : affichage de l'allure ou de la vitesse, début de la semaine, suppression d'activités, réinitialisation des totaux, téléchargement d'une activité
 Entraîn	Prêt pour la course
	Options : alarmes, Auto Lap, Auto Pause, défilement automatique
	Virtual Partner
	Virtual Racer
 Config	Entraînements : intervalles, entraînements personnalisés
	Sport : course à pied ou cyclisme
	Affichage page : champs de données
	Alarme
	Moniteur de fréquence cardiaque : couplage, zones de fréquence cardiaque
 Où aller ?	Accéléromètre : couplage, source vitesse, étalonnage
	Capteur de vélo : couplage, étalonnage, dimension des roues
	Profil utilisateur : sexe, année de naissance, poids, taille
	Système : langue, tonalités, écran, enregistrement de données, GPS, rétroéclairage, heure, unités, transfert de données, restauration des paramètres par défaut
	Où suis-je ?
	Retour au départ
	Positions

Votre entraînement

Cette section décrit les fonctions et les paramètres de votre appareil.

- Notions de course à pied (pages 7 à 8)
- Alarmes (page 8)
- Auto Lap® (page 10)
- Auto Pause® (page 11)
- Défilement automatique (page 11)
- Virtual Partner® (page 12)
- Virtual Racer™ (page 12)
- Entraînements fractionnés (page 13)
- Entraînements personnalisés (page 15)
- Entraînement de cyclisme (page 17)

Prêt... Partez !

Pour enregistrer l'historique, vous devez acquérir des signaux satellite (page 5) ou coupler votre Forerunner à un accéléromètre en option (page 21).

1. Dans la page du chronomètre, sélectionnez la touche **START** pour lancer le chronomètre ①.

L'historique est enregistré uniquement si le chronomètre est en marche. Votre distance ② et votre allure ③ s'affichent sur la page du chronomètre.



Les champs de données affichés sont les champs par défaut. Vous pouvez personnaliser les champs de données (page 35).


2. Une fois votre parcours terminé, sélectionnez **STOP**.

Enregistrement de votre parcours

Maintenez la touche **RESET** enfoncée pour enregistrer votre parcours et réinitialiser le chronomètre.

Options de parcours

Affichage de l'allure ou de la vitesse

1. Sélectionnez  > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Affichage page**.
3. Sélectionnez une page d'entraînement à personnaliser.
4. Sélectionnez un champ de données à personnaliser.
5. Sélectionnez **Allure/Vitesse**.
6. Sélectionnez les types de données d'allure ou de vitesse à afficher sur la page d'entraînement.

Pour obtenir la liste complète des champs de données et des descriptions disponibles, reportez-vous à la [page 35](#).


Alarmes

REMARQUE : les alarmes ne fonctionnent pas pendant les entraînements fractionnés ou personnalisés.

Vous pouvez utiliser les alarmes pour vous entraîner en visant certains objectifs : temps, distance, calories, fréquence cardiaque et cadence.

REMARQUE : pour activer des tonalités et vibrations, reportez-vous à la [page 32](#).


Définition des alarmes de temps, de distance et de calories

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Options** > **Alarmes**.
2. Sélectionnez **Temps**, **Distance** ou **Calories**.
3. Sélectionnez **Activé**.
4. Sélectionnez **Alarme à** et saisissez un temps, une distance ou un nombre de calories.

Lorsque vous atteignez l'objectif de l'alarme, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message.

Définition des alarmes avancées


Si vous possédez un moniteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre ou un GSC™ 10 en option, vous pouvez configurer des alarmes avancées de fréquence cardiaque et de cadence.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Options** > **Alarmes**.
2. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Fréquence cardiaque** pour définir les valeurs hautes et basses de fréquence cardiaque, en battements par minute (bpm).
REMARQUE : pour plus d'informations sur les zones de fréquence cardiaque, reportez-vous à la [page 19](#).
 - Sélectionnez **Cadence** pour définir les cadences hautes et basses en pas par minute (ppm) ou en tours de manivelle par minute (tr/min).
3. Définissez les paramètres des alarmes de votre fréquence cardiaque ou de votre cadence.

Chaque fois que vous êtes au-dessus ou au-dessous des valeurs de fréquence cardiaque ou de cadence indiquées, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message.

Définition des alarmes de pause de marche

Certains programmes de course à pied utilisent des pauses de marche programmées à intervalles réguliers. Par exemple, au cours d'un entraînement de course à pied de longue durée, le programme peut vous indiquer de courir pendant quatre minutes, puis de marcher pendant 1 minute et de recommencer. Auto Lap fonctionne correctement lorsque vous utilisez les alarmes de course/marche.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Options** > **Alarmes**.
2. Sélectionnez **Course/Marche** > **Alarme course/marche** > **Activé**.
3. Sélectionnez **Alarme de course** et saisissez une durée.
4. Sélectionnez **Alarme de marche** et saisissez une durée.

Lorsque vous atteignez l'objectif de l'alarme, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message. Les alarmes de course/marche

vous se répéter jusqu'à ce que vous arrêtiez le chronomètre.


Auto Lap

La fonction Auto Lap (circuit automatique) est réglée par défaut sur **Par distance**, 1 kilomètre ou 1 mile.

REMARQUE : Auto Lap ne fonctionne pas pendant les entraînements fractionnés ou personnalisés.


Marquage de circuits par distance

Vous pouvez utiliser Auto Lap pour marquer automatiquement le circuit à une distance spécifique. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'un parcours.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Options** > **Auto Lap**.
2. Sélectionnez **Auto Lap** > **Par distance**.
3. Sélectionnez **Circuit à** et saisissez une distance.

Marquage de circuits par position

Vous pouvez utiliser Auto Lap pour marquer automatiquement le circuit à une position spécifique. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'un parcours (lors d'ascensions longues ou de sprints d'entraînement par exemple).

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Options** > **Auto Lap**.
2. Sélectionnez **Auto Lap** > **Par position** > **Circuit à**.
3. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Appui sur circuit seul** pour déclencher le compteur de circuit chaque fois que vous sélectionnez **LAP** et chaque fois que vous franchissez les positions ainsi définies.
 - Sélectionnez **Départ et circuit** pour déclencher le compteur de circuit lorsque vous franchissez la position GPS où vous avez sélectionné **START** et lorsque vous franchissez n'importe quelle position du parcours où vous avez sélectionné **LAP**.

- Sélectionnez **Marque et circuit** pour déclencher le compteur de circuit lorsque vous franchissez une position GPS que vous avez marquée avant le parcours (utilisez **Marquer position**) et chaque fois que vous sélectionnez **LAP** pendant le parcours.

Interruption automatique de votre parcours

REMARQUE : Auto Pause ne fonctionne pas pendant les entraînements fractionnés ou personnalisés.

Vous pouvez utiliser Auto Pause (Pause automatique) pour mettre en pause automatiquement le chronomètre lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur ou lorsque vous vous arrêtez. Cette fonction est utile si votre parcours comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez ralentir ou vous arrêter.


REMARQUE : le temps de pause n'est pas enregistré dans votre historique.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Options** > **Auto Pause** > **Auto Pause**.

2. Sélectionnez une option :
 - Pour activer la mise en pause automatique du chronomètre lorsque vous vous arrêtez, sélectionnez **Si arrêté**.
 - Pour activer la mise en pause automatique du chronomètre lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur, sélectionnez **Vitesse personnalisée**.


Utilisation du défilement automatique


Vous pouvez utiliser la fonction de défilement automatique pour faire défiler automatiquement toutes les pages de données d'entraînement tandis que le chronomètre fonctionne.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Options** > **Défilement automatique** > **Défilement automatique**.
2. Sélectionnez **Lent**, **Moyen** ou **Rapide**.

Courir avec un Virtual Partner

Votre Virtual Partner est un outil d'entraînement conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Virtual Partner**.
2. Sélectionnez **Virtual Partner** > **Activé**.
3. Sélectionnez **Format**, puis **Vitesse** ou **Allure**.
4. Saisissez une valeur pour la vitesse ou l'allure du Virtual Partner.
5. Sélectionnez **Alarme** > **Activée** (facultatif).
6. Allez vous entraîner.
7. Faites défiler jusqu'à la page Virtual Partner pour voir qui est en tête.




Virtual Racer

Votre Virtual Racer est un outil d'entraînement conçu pour vous aider à améliorer vos performances. Vous pouvez faire la course avec votre propre activité ou avec une activité transférée depuis votre ordinateur (page 13). Par exemple, vous pouvez vous entraîner sur l'itinéraire de course actuel et enregistrer cet entraînement sur votre Forerunner. Lors d'une course, vous pouvez courir contre cet entraînement. Virtual Racer vous pousse à battre votre allure précédente, y compris dans les pentes où vous pourriez ralentir et lors du sprint final.


Courir avec un Virtual Racer

Avant de pouvoir créer une course, vous devez disposer d'au moins une activité enregistrée.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Virtual Racer**.
2. Sélectionnez **Créer une nouvelle course**, puis choisissez une activité dans la liste.
3. Entrez un nom.

- Sélectionnez la course.
- Sélectionnez **Commencer la course**.

Options du Virtual Racer

Sélectionnez  > **Entraînement** > **Virtual Racer**, et choisissez une course.


- **Afficher les statistiques** : affiche le temps et la distance de l'activité précédente.
- **Options de course** : permet de modifier le nom de la course, de supprimer la course et de définir des tonalités d'alarmes.

Course contre une activité sur le Web

Vous devez posséder un compte Garmin Connect ([page 28](#)).

Avant de pouvoir envoyer une activité à votre appareil par le biais d'une connexion sans fil, vous devez coupler le Forerunner à votre ordinateur à l'aide de la clé USB ANT Stick™ ([page 29](#)).


- Couplez l'appareil à votre ordinateur.
- Rendez-vous sur www.garminconnect.com et recherchez une activité.

- Cliquez sur **Envoyer à l'appareil**.
- Sur l'appareil, sélectionnez  > **Entraînement** > **Virtual Racer**.
- Sélectionnez la course.
- Sélectionnez **Commencer la course**.


Entraînements fractionnés

Vous pouvez créer des entraînements fractionnés en vous basant sur la distance ou le temps. Votre entraînement fractionné personnalisé est enregistré jusqu'à la création d'un nouvel entraînement fractionné. Il est possible d'utiliser des intervalles ouverts pour suivre des entraînements lorsque vous courez une distance connue mais que vous souhaitez connaître le nombre d'intervalles terminés.

Création d'un entraînement fractionné

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Entraînements** > **Intervalles**.
2. Sélectionnez **Modifier entraînement**.
3. Sélectionnez **Type** et choisissez **Temps**, **Distance** ou **Ouvert**.
ASTUCE : pour créer un intervalle ouvert (sans fin), définissez le type sur **Ouvert**.
4. Entrez une valeur de distance ou de temps pour l'intervalle.
5. Sélectionnez **Type de repos** et choisissez **Distance**, **Temps** ou **Ouvert**.
6. Si nécessaire, entrez une valeur de distance ou de temps pour le reste de l'entraînement.
7. Sélectionnez le nombre de répétitions.
8. Si nécessaire, sélectionnez **Echauffement** > **Oui** pour ajouter un intervalle d'échauffement ouvert à votre entraînement.
9. Si nécessaire, sélectionnez **Récupération** > **Oui** pour ajouter un intervalle de récupération ouvert à votre entraînement.

Lancement d'un entraînement fractionné

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Entraînements** > **Intervalles** > **S'entraîner**.
2. Sélectionnez la touche **START**.
Si votre entraînement fractionné comporte un temps d'échauffement, vous devez sélectionner **LAP** pour lancer le premier intervalle.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Une fois que vous avez terminé tous les intervalles, un message s'affiche.

Arrêt d'un entraînement fractionné


- A tout moment, sélectionnez **LAP** pour terminer un intervalle.
- A tout moment, sélectionnez la touche **STOP** pour arrêter le chronomètre.
- Si votre entraînement fractionné comporte un temps de récupération, vous devez sélectionner **LAP** pour terminer l'entraînement.

Entraînements personnalisés

Les entraînements personnalisés peuvent inclure des objectifs pour chaque étape d'entraînement ainsi que des valeurs variables de distance, temps et calories. Vous pouvez créer des entraînements personnalisés à l'aide de Garmin Connect (page 28) et les transférer sur la Forerunner. Toutefois, vous pouvez également créer et enregistrer directement un entraînement personnalisé sur votre Forerunner.

Vous pouvez également programmer des entraînements personnalisés via Garmin Connect. Vous pouvez programmer des entraînements à l'avance et les enregistrer dans la Forerunner.

Création d'un entraînement personnalisé

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Entraînements** > **Personnel** > **Créer nouveau**.
2. Sélectionnez **Parcours 000** pour modifier le nom de l'entraînement.
3. Sélectionnez **Ajouter étape**.
4. Sélectionnez **Durée** pour indiquer la méthode de calcul de l'étape.

Par exemple, sélectionnez **Distance** pour mettre fin à l'étape après une distance donnée.

Si vous sélectionnez **Ouvert**, vous pouvez mettre fin à l'étape durant votre entraînement en sélectionnant **LAP**.

5. Le cas échéant, sélectionnez **Valeur de durée** et saisissez une valeur.
6. Sélectionnez **Cible** pour sélectionner l'objectif durant l'étape.
Par exemple, sélectionnez **Fréquence cardiaque** pour conserver une fréquence cardiaque constante pendant l'étape.
7. Si nécessaire, sélectionnez une zone cible ou saisissez une plage personnalisée.

Par exemple, vous pouvez sélectionner une zone de fréquence cardiaque. Chaque fois que vous êtes au-dessus ou au-dessous de la fréquence cardiaque indiquée, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message.

8. Au besoin, sélectionnez **Étape de repos > Oui**.

Pendant une étape de repos, le chronomètre continue de tourner et les données sont enregistrées.

9. Si nécessaire, ajoutez une autre étape à l'entraînement.

Répétition d'une étape d'entraînement personnalisé


Avant de pouvoir répéter une étape d'entraînement, vous devez créer un entraînement contenant au moins une étape.

1. Sélectionnez **Ajouter étape > Durée**.
2. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Répéter** pour répéter une étape une ou plusieurs fois.
Par exemple, vous pouvez répéter quatre fois une étape de 1 km.
 - Sélectionnez **Répéter jusqu'à** pour répéter une étape pendant une durée donnée.

Par exemple, vous pouvez répéter une étape de 5 minutes pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que votre fréquence cardiaque atteigne la zone 5.

3. Sélectionnez **Retour à l'étape**, puis sélectionnez l'étape à répéter.

Lancement d'un entraînement personnalisé


1. Sélectionnez  > **Entraînement > Entraînements > Personnel**.
2. Sélectionnez un entraînement, puis **S'entraîner**.
3. Sélectionnez la touche **START**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes, un message s'affiche.

Arrêt d'un entraînement personnalisé

- A tout moment, sélectionnez la touche **LAP** pour terminer une étape.
- A tout moment, sélectionnez la touche **STOP** pour arrêter le chronomètre.

Suppression d'un entraînement personnalisé

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Entraînements** > **Personnel**.
2. Sélectionnez l'entraînement.
3. Sélectionnez **Supprimer entraînement** > **Oui**.

Envoi d'entraînements à votre appareil

Avant de pouvoir envoyer des entraînements à votre appareil par réseau sans fil, vous devez coupler le Forerunner avec votre ordinateur à l'aide de la clé USB ANT Stick™ ([page 28](#)).

1. Connectez la clé USB ANT Stick à votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.garminconnect.com et recherchez une activité.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Options d'entraînement de cyclisme

La plupart des fonctions d'entraînement du Forerunner peuvent s'appliquer au cyclisme. Pour des résultats optimaux, vous devez personnaliser les réglages de cyclisme.

Sélection du mode cyclisme

Votre Forerunner peut afficher les données et l'historique de votre entraînement de cyclisme.

1. Sélectionnez  > **Entraînement** > **Sport** > **Options de cyclisme** > **Affichage**.
2. Sélectionnez **Sport actuel** > **Cyclisme**.

Après avoir changé de sport, vous pouvez définir des alarmes ainsi que les paramètres Auto Lap, Auto Pause et Défilement automatique pour votre entraînement de cyclisme ([pages 8 à 11](#)).

Entraînement avec un capteur de vélo

Pour plus d'informations sur le GSC™ 10, reportez-vous à la [page 23](#).

Capteurs ANT+

Le Forerunner est compatible avec ces accessoires ANT+.

- Moniteur de fréquence cardiaque (page 19)
- Accéléromètre (page 21)
- GSC 10 (page 23)
- Balance (page 23)
- Appareil de fitness (page 24)

Pour plus d'informations sur l'achat d'accessoires supplémentaires, rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.







Couplage des capteurs ANT+

Pour pouvoir effectuer un couplage, vous devez installer le moniteur de fréquence cardiaque ou le capteur. Reportez-vous aux instructions du *Manuel de démarrage rapide du Forerunner 610* ou aux instructions relatives aux accessoires.

Si votre Forerunner n'affiche pas les données de l'accessoire, vous devrez peut-être coupler ce dernier à votre Forerunner. Le couplage consiste à connecter les capteurs sans fil ANT+™, par exemple à connecter votre accéléromètre au Forerunner. Après le premier couplage, le Forerunner reconnaît automatiquement votre accéléromètre à chaque fois qu'il est activé.

- Assurez-vous que votre capteur ANT+ est compatible avec votre appareil Garmin.
- Approchez le Forerunner à portée du capteur ANT+ (moins de 3 m).

Tenez-vous à au moins 10 m d'autres capteurs ANT+ pendant le couplage.

- Si  est désactivé, sélectionnez  > **Configuration** > **Moniteur de fréquence cardiaque** > **Moniteur de fréquence cardiaque** > **Activé** > **Chercher nouveau**.
- Si  est désactivé, sélectionnez  > **Configuration** > **Accéléromètre** > **Accéléromètre** > **Activé** > **Chercher nouveau**.
- Si  est désactivé, sélectionnez  >

Configuration > Capteur de vélo > Capteur de vélo > Activé > Chercher nouveau.

- Si vous ne parvenez toujours pas à procéder au couplage, remplacez la pile de l'accessoire (moniteur de fréquence cardiaque, [page 42](#)).


Lorsque l'accessoire est couplé, un message apparaît et l'icône d'accessoire ([page 4](#)) apparaît de façon continue à l'écran.

Moniteur de fréquence cardiaque

Définition des zones de fréquence cardiaque

Pour pouvoir personnaliser vos zones de fréquence cardiaque, vous devez activer le moniteur de fréquence cardiaque.

Le Forerunner utilise les informations de votre profil utilisateur saisies lors du réglage initial pour déterminer vos zones de fréquence cardiaque. Pour obtenir les données les plus précises sur les calories pendant votre activité, définissez votre fréquence cardiaque maximale, votre fréquence cardiaque au repos et vos zones de fréquence cardiaque.

1. Sélectionnez  > **Configuration > Moniteur de fréquence cardiaque > Zones FC > A partir de.**
2. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **BPM** pour afficher et modifier les zones en battements par minute.
 - Sélectionnez **% Max.** pour afficher et modifier les zones sous forme de pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale.
 - Sélectionnez **% RFC** pour afficher et modifier les zones sous forme de pourcentage de votre fréquence cardiaque au repos.
3. Sélectionnez **FC max.** et entrez votre fréquence cardiaque maximale.
4. Sélectionnez **FC au repos**, puis entrez votre fréquence cardiaque au repos.

Les valeurs de zone sont mises à jour automatiquement ; cependant, vous pouvez toujours modifier chaque valeur manuellement.

A propos des zones de fréquence cardiaque

De nombreux athlètes utilisent les zones de fréquence cardiaque pour mesurer et augmenter leur résistance cardiovasculaire et améliorer leur forme physique. Une zone de fréquence cardiaque est un intervalle défini de battements par minute.

Les cinq zones de fréquence cardiaque couramment acceptées sont numérotées de 1 à 5, selon une intensité croissante. Généralement, les zones de fréquence cardiaque sont calculées en fonction de pourcentages de votre fréquence cardiaque maximum.

Objectifs physiques

La connaissance de vos zones de fréquence cardiaque peut vous aider à mesurer et à améliorer votre forme en comprenant et en appliquant les principes suivants.

- Votre fréquence cardiaque permet de mesurer l'intensité de l'effort avec fiabilité.

- En vous entraînant dans certaines zones de fréquence cardiaque vous pourrez améliorer vos capacités et résistance cardiovasculaires.
- En connaissant vos zones de fréquence cardiaque, vous pouvez éviter le surentraînement et diminuer le risque de blessure.

Si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximum, vous pouvez utiliser le tableau (page 25) pour déterminer la meilleure zone de fréquence cardiaque correspondant à vos objectifs sportifs.

Si vous ne connaissez pas votre fréquence cardiaque maximum, utilisez l'un des calculateurs disponibles sur Internet. Certaines salles de gym et centres de remise en forme peuvent proposer un test mesurant la fréquence cardiaque maximum.

Autres options de fréquence cardiaque

- Alarmes de fréquence cardiaque (page 9)
- Calcul des zones de fréquence cardiaque (page 25)
- Champs de données de fréquence cardiaque (page 35)
- Dépannage des options de fréquence cardiaque (page 26)

Accéléromètre

Votre Forerunner est compatible avec l'accéléromètre. Vous pouvez utiliser l'accéléromètre pour transmettre des données à votre Forerunner lors d'un entraînement en salle, si votre signal GPS est faible ou en cas de perte des signaux satellite. L'accéléromètre est en veille et prêt à envoyer des données. Vous devez coupler l'accéléromètre à votre Forerunner (page 18).

L'accéléromètre s'éteint après 30 minutes d'inactivité afin de préserver la pile. Lorsque la pile parvient à épuisement, un message apparaît sur le Forerunner.

Cela signifie qu'il reste environ cinq heures d'autonomie.

Choix de vos sources vitesse

Si vous envisagez d'effectuer des entraînements en extérieur, vous pouvez régler le Forerunner pour qu'il calcule l'allure avec l'accéléromètre au lieu du GPS.


Sélectionnez  > **Configuration** > **Accéléromètre** > **Sources vitesse** > **Accéléromètre**.

A propos de l'étalonnage de l'accéléromètre

L'étalonnage de l'accéléromètre est facultatif, mais il améliore la précision de l'appareil. Il existe trois modes de réglage de l'étalonnage : Distance, GPS et Manuel.


Étalonnage de l'accéléromètre par distance

Pour des résultats optimaux, l'accéléromètre doit être étalonné en utilisant le couloir intérieur d'un tracé de régulation. Un tracé de régulation (2 circuits = 800 m) est plus précis qu'une course sur tapis roulant.

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Accéléromètre** > **Étalonner** > **Distance**.
2. Sélectionnez une distance.
3. Sélectionnez la touche **START** pour commencer l'enregistrement.
4. Courez ou marchez sur la distance.
5. Sélectionnez **STOP**.

Étalonnage de l'accéléromètre par GPS

Vous devez capter des signaux GPS pour étalonner l'accéléromètre à l'aide du GPS.

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Accéléromètre** > **Étalonner** > **GPS**.
2. Sélectionnez la touche **START** pour commencer l'enregistrement.
3. Courez ou marchez sur environ 1000 m.

Le Forerunner vous informe que vous avez parcouru une distance suffisante.

Étalonnage manuel de l'accéléromètre

Si la distance affichée par votre accéléromètre vous semble un peu plus faible ou plus élevée lorsque vous courez, vous pouvez régler manuellement le facteur d'étalonnage. La formule de l'étalonnage est la suivante : distance réelle (utilisez un tracé de régulation) / distance enregistrée × facteur d'étalonnage actuel = nouveau facteur d'étalonnage. Par exemple, $1600 \text{ m} / 1580 \text{ m} \times 95 = 96,2$.

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Accéléromètre** > **Facteur étalonnage**.
2. Réglez le facteur d'étalonnage.

GSC 10


Les données de cadence du GSC 10 sont toujours enregistrées. Si aucun GSC 10 n'est couplé, les données GPS sont utilisées pour calculer la vitesse et la distance. La cadence est votre fréquence de pédalage ou rotation mesurée en fonction du nombre de tours de manivelle par minute (tr/min). Il existe deux capteurs sur le GSC 10 : un pour la cadence et un pour la vitesse.

Étalonnage du capteur de vélo

Avant de personnaliser les options du capteur de vélo, vous devez choisir le mode cyclisme (page 17).

Avant de pouvoir être étalonné, le capteur de vélo doit être correctement installé et doit enregistrer des données de manière active.

L'étalonnage du capteur de vélo est facultatif, mais il peut améliorer la précision de l'appareil. Pour obtenir des instructions d'étalonnage spécifiques à votre capteur de vélo, reportez-vous aux instructions du fabricant.

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Capteur de vélo** > **Étalonnage**.
2. Sélectionnez une option :
 - Pour permettre au GPS de déterminer les dimensions des roues, sélectionnez **Automatique**.
 - Pour saisir la dimension des roues, sélectionnez **Manuel**.

Autres options de cyclisme

- Alarmes de cadence (page 9)
- Entraînement de cyclisme (page 17)
- Champs de données de cadence (page 35)

Utilisation de la balance

Si vous disposez d'une balance compatible ANT+, le Forerunner peut lire les données de cette balance.

1. Sélectionnez **LIGHT**.
Un message s'affiche lorsque la balance est détectée.
2. Montez sur la balance.

REMARQUE : si vous utilisez une balance impédancemètre, enlevez vos chaussures et vos chaussettes pour que tous les paramètres de composition du corps soient lus et enregistrés.

3. Descendez de la balance.

ASTUCE : si une erreur survient, descendez de la balance puis réessayez.

A propos des athlètes professionnels

Le paramètre athlète professionnel influence certains des calculs effectués par la balance.

Un athlète professionnel est une personne qui s'entraîne de façon intense depuis plusieurs années (à l'exception de petites interruptions dues à des blessures) et qui a une fréquence cardiaque au repos inférieure ou égale à 60 pulsations par minute (bpm).

Appareil de fitness

La technologie ANT+ relie automatiquement votre Forerunner et votre moniteur de fréquence cardiaque à un appareil de fitness afin que vous puissiez afficher vos données sur la console de l'appareil. Recherchez le logo ANT+ Link Here sur les appareils de fitness compatibles.



Rendez-vous sur le site www.garmin.com/antplus pour plus d'informations sur la connexion.

Calcul des zones de fréquence cardiaque

Zone	% de la fréquence cardiaque maximum	Effort perçu	Avantages
1	50 à 60 %	Allure tranquille et détendue, respiration rythmée	Entraînement cardiovasculaire de niveau débutant, réduit le stress
2	60 à 70 %	Allure confortable, respiration légèrement plus profonde, conversation possible	Entraînement cardiovasculaire de base, récupération rapide
3	70 à 80 %	Allure modérée, conversation moins aisée	Capacité cardiovasculaire améliorée, entraînement cardiovasculaire optimal
4	80 à 90 %	Allure rapide et légèrement inconfortable, respiration profonde	Capacité et seuil anaérobiques améliorés, vitesse augmentée
5	90 à 100 %	Sprint, effort ne pouvant être soutenu pendant longtemps, respiration difficile	Endurance anaérobie et musculaire, puissance augmentée

Dépannage du capteur ANT+


Problème	Solution
Je possède un capteur ANT+ tiers.	Assurez-vous qu'il est compatible avec le Forerunner (www.garmin.com/intosports).
J'ai remplacé la pile/batterie de mon accessoire.	Vous devez coupler de nouveau le capteur avec votre Forerunner (page 18).
Les données de fréquence cardiaque sont inexactes ou manquent de fiabilité.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le moniteur de fréquence cardiaque est bien plaqué contre votre corps. • Echauffez-vous pendant 5 à 10 minutes. • Humidifiez à nouveau les électrodes. Utilisez de l'eau, de la salive ou du gel d'électrode. • Nettoyez les électrodes. Les traces de saleté et de sueur sur les électrodes sont susceptibles de provoquer des interférences avec les signaux de fréquence cardiaque. • Portez un haut en coton ou mouillez votre haut si possible. Les tissus synthétiques qui frottent ou battent contre le moniteur de fréquence cardiaque peuvent créer de l'électricité statique qui interfère avec les signaux de fréquence cardiaque. • Eloignez-vous des champs électromagnétiques puissants et de certains capteurs sans fil de 2,4 GHz qui peuvent causer des interférences avec votre moniteur de fréquence cardiaque. Parmi les sources fréquentes d'interférences, on trouve les lignes électriques haute tension, les moteurs électriques, les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil 2,4 GHz et les points d'accès sans fil au réseau local.

Historique

Votre appareil enregistre les données en fonction du type d'activité, des accessoires utilisés et des paramètres d'entraînement. Dans le cadre d'une utilisation normale, le Forerunner peut enregistrer environ 180 heures d'historique de parcours. Une fois la mémoire du Forerunner saturée, les données les plus anciennes sont écrasées.


Affichage de l'historique

L'historique de parcours indique la date, l'heure, la distance, le temps de parcours, les calories et l'allure ou la vitesse moyenne. L'historique peut également afficher les valeurs de fréquence cardiaque moyenne et maximum ainsi que les données de cadence si vous utilisez le moniteur de fréquence cardiaque, l'accéléromètre ou le capteur de cadence (accessoires en option).


1. Sélectionnez  > **Historique** > **Activités**.
2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour afficher vos activités enregistrées.
3. Sélectionnez une activité.

4. Faites défiler jusqu'au bas de la page et sélectionnez **Afficher circuits**.
5. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour parcourir les circuits.

Affichage de l'allure ou de la vitesse dans l'historique

1. Sélectionnez  > **Historique** > **Options**.
2. Sélectionnez **Course à pied** ou **Cyclisme** selon le sport que vous pratiquez.
3. Sélectionnez **Afficher l'allure** ou **Afficher la vitesse**.

Affichage des totaux

1. Sélectionnez  > **Historique** > **Totaux**.
Votre temps total et votre distance totale s'affichent.
2. Sélectionnez **Hebdomadaire** ou **Mensuel**.

Réinitialisation des totaux


Vous pouvez réinitialiser les totaux de distance et de temps qui s'affichent sur l'appareil.

REMARQUE : cette opération n'efface pas l'historique.

Sélectionnez  > **Historique** > **Options** > **Réinitialiser les totaux** > **Oui**.

Suppression de l'historique

Suppression d'un parcours

1. Sélectionnez  > **Historique** > **Activités**.
2. Sélectionnez un parcours.
3. Faites défiler jusqu'au bas de la page et sélectionnez **Supprimer** > **Oui**.

Suppression de toutes les activités

Sélectionnez  > **Historique** > **Options** > **Supprimer toutes les activités** > **Oui**.

Utilisation de Garmin Connect

Garmin Connect est un logiciel Web destiné à stocker et à analyser vos données.

1. Rendez-vous sur le site www.garminconnect.com/start.
2. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Transfert de l'historique vers l'ordinateur

1. Connectez la clé USB ANT Stick à un port USB libre de votre ordinateur.
Les pilotes USB ANT Stick installent automatiquement Garmin ANT Agent. Vous pouvez télécharger USB ANT Agent vous-même si les pilotes ne l'installent pas automatiquement. Rendez-vous sur www.garminconnect.com/start.
2. Approchez l'appareil à portée de l'ordinateur (3 m).
3. Sélectionnez **Oui**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Blocage du transfert de données

Vous pouvez empêcher le transfert des données vers/depuis un ordinateur, y compris un ordinateur couplé.

Sélectionnez  > **Configuration** >
Système > **Transfert de données** >
Transfert de données > **Désactivé.**

Navigation

Positions

Affichage et enregistrement de votre position actuelle

Avant de pouvoir afficher et enregistrer votre position, vous devez rechercher des signaux satellite ([page 5](#)).

Vous pouvez enregistrer votre position actuelle, comme votre domicile ou votre place de stationnement.

1. Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Où suis-je ?**.

Vos coordonnées actuelles s'affichent.

2. Sélectionnez **Enregistrer**.
3. Si nécessaire, sélectionnez **Modifier** pour modifier les propriétés.

Modification de positions


1. Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Positions**.
2. Sélectionnez une position.

3. Sélectionnez **Afficher position** > **Modifier**.
4. Sélectionnez un attribut.

Par exemple, sélectionnez **Modifier altitude** pour saisir une altitude connue pour la position.

5. Entrez les nouvelles informations.

Suppression de positions

1. Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Positions**.
2. Sélectionnez une position.
3. Sélectionnez **Supprimer la position** > **Oui**.

Recherche d'une position enregistrée

Avant de pouvoir rechercher une position enregistrée, vous devez rechercher des signaux satellite.

1. Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Positions**.
2. Sélectionnez une position.

3. Sélectionnez **Aller vers position**.


La page compas apparaît.

Pour enregistrer l'activité, vous devez déclencher le chronomètre.

Retour au départ


Vous ne pouvez utiliser l'option Retour au départ que si vous vous entraînez avec le GPS.

A tout moment de votre parcours, vous pouvez retourner à votre point de départ. Vous devez démarrer le chronomètre pour utiliser cette fonction.

1. Pendant votre parcours, sélectionnez **STOP**, mais ne remettez pas le chronomètre à zéro.
2. Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Retour au départ**.

La page compas apparaît. Le Forerunner vous ramène au point de départ de votre parcours.

Arrêt de la navigation

Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Arrêter la navigation**.

Paramètres GPS

Désactivation du GPS

Sélectionnez  > **Configuration** > **Système** > **GPS** > **GPS** > **Désactivé**.

Lorsque le GPS est désactivé, les données de vitesse et de distance ne sont pas disponibles, sauf si vous possédez un capteur en option (comme l'accéléromètre ou le GSC 10) qui envoie ces données à l'appareil. Lors de la mise sous tension suivante, l'appareil recherche à nouveau les signaux satellite.

Page Satellite

La page Satellite affiche des informations sur les satellites GPS. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/aboutGPS.

Sélectionnez  > **Configuration** > **Système** > **GPS** > **Satellites**.

Paramètres

Paramètres système

Sélectionnez  > Configuration > Système.


- **Langue** : définit la langue de l'appareil.
- **Touches sonores** : active la tonalité des touches.
- **Tonalités d'alerte** : active la tonalité des messages.
- **Alarme vibrante** : active l'alarme vibrante pour les messages.
- **Enregistrement de données** : contrôle la façon dont l'appareil enregistre les données d'activité.
 - **Enregistrement intelligent** : prélève les points-clés où vous changez de direction, de vitesse ou de fréquence cardiaque.

- **Toutes les secondes** : enregistre des points toutes les secondes. Cela génère un enregistrement très détaillé de votre activité, mais augmente également sa taille.

- **GPS** : [page 31](#).
- **Rétroéclairage** : [page 40](#).

Personnalisation des paramètres de l'appareil


Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance, d'allure et de vitesse, d'altitude, de format de position et de poids.

1. Sélectionnez  > Configuration > **Système** > **Unités**.
2. Sélectionnez un paramètre.
3. Sélectionnez l'unité de mesure de ce paramètre.


Paramètres de temps

Réglage manuel de l'heure

Par défaut, l'heure se règle automatiquement lorsque le Forerunner trouve des satellites.

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Système** > **Temps** > **Définir temps** > **Manuel**.
2. Entrez l'heure.
3. Si nécessaire, sélectionnez **Format d'heure** pour choisir le format 12 heures ou le format 24 heures.

Réglage de l'alarme

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Alarme**.
2. Sélectionnez **Alarme** > **Activée**.
3. Sélectionnez **Temps** et entrez une heure.

Fuseaux horaires

Chaque fois que vous recherchez des satellites, l'appareil détecte automatiquement votre fuseau horaire et l'heure actuelle.

Définition de votre profil utilisateur

Le Forerunner utilise les informations personnelles que vous avez saisies pour calculer des données de parcours précises. Vous pouvez modifier les informations de profil utilisateur suivantes : le sexe, l'âge, le poids et la taille.

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Profil utilisateur**.
2. Modifiez les paramètres.

A propos des calories

La technologie d'analyse de la dépense calorique et de la fréquence cardiaque est fournie par Firstbeat Technologies Ltd. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.firstbeattechnologies.com.

A propos de la fonction Training Effect

La fonction Training Effect mesure l'impact d'une activité physique sur votre capacité cardio-respiratoire. L'effet de l'entraînement s'accumule au fil de l'activité. Au fur et à mesure que l'activité progresse, les effets de l'entraînement augmentent et cette fonction vous indique dans quelle mesure l'activité a amélioré votre forme physique. L'effet d'entraînement est

Paramètres

déterminé par les informations de votre profil utilisateur, la fréquence cardiaque, la durée et l'intensité de votre activité.

Il est important de savoir que les valeurs de l'effet de l'entraînement (1,0–5,0) peuvent sembler anormalement élevées pendant vos premiers parcours. L'appareil établit votre capacité cardio-respiratoire au bout de plusieurs activités.



Training Effect	Description
1,0 à 1,9	Aide à la récupération (activités courtes). Améliore l'endurance avec des activités plus longues (plus de 40 minutes).
2,0 à 2,9	Maintien de votre capacité cardio-respiratoire.
3,0 à 3,9	Améliore votre capacité cardio-respiratoire à condition d'être répété dans le cadre de votre programme d'entraînement hebdomadaire.
4,0 à 4,9	Amélioration notable de votre capacité cardio-respiratoire si l'exercice est répété 1 ou 2 fois par semaine avec un temps de récupération suffisant.


5,0	Provoque une surcharge temporaire avec une haute amélioration. Entraînez-vous avec beaucoup de précautions le nombre de fois indiqué. Requiert des jours de récupération supplémentaires.
-----	---

La technologie Training Effect est fournie par Firstbeat Technologies Ltd. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.firstbeattechnologies.com.

Personnalisation des pages d'entraînement

Vous pouvez personnaliser les champs de données sur quatre pages d'entraînement.

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Affichage page**.
2. Sélectionnez une page d'entraînement.
3. Sélectionnez .
4. Modifiez le nombre de champs de données à afficher sur la page.
5. Sélectionnez **Activé**.

6. Sélectionnez .
7. Sélectionnez un champ de données à modifier.
8. Sélectionnez une catégorie et un champ de données.

Par exemple, sélectionnez **Fréquence cardiaque** > **FC - Circuit**.

Champs de données

Les champs de données comportant le symbole * affichent des unités en miles ou en mètres. Les champs de données comportant le symbole ** nécessitent un capteur ANT+.

Champ de données	Description
Allure	Allure actuelle.
Allure – Circuit	Allure moyenne sur le circuit en cours.
Allure – Dernier circuit	Allure moyenne du dernier circuit réalisé.
Allure – Moyenne	Allure moyenne pour la durée de l'activité en cours.

Champ de données	Description
Altitude *	Distance au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.
Cadence **	Pour la course à pied, la cadence est mesurée en pas par minute (ppm). Pour le cyclisme, la cadence est mesurée en tours de manivelle par minute (tr/min).
Cadence – Circuit **	Cadence moyenne pour le circuit en cours.
Cadence - Moyenne **	Cadence moyenne pour la durée de l'activité en cours.
Calories	Nombre de calories totales brûlées.
Calories lipidiques	Nombre de calories grasses brûlées. Requiert un test New Leaf®.
Calories de référence	Au cours d'un entraînement, calories restant à brûler lorsque la durée de l'étape correspond à un nombre de calories.
Cap	Direction vers laquelle vous vous dirigez.
Circuits	Nombre de circuits effectués.

Paramètres

Champ de données	Description
Coucher de soleil	Heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
Distance *	Distance parcourue pour l'activité en cours.
Distance – Circuit *	Distance parcourue sur le circuit en cours.
Distance - Dernier circuit *	Distance du dernier circuit parcouru.
Distance à parcourir *	Au cours d'un entraînement, distance restante lorsque la durée de l'étape correspond à une distance.
FC – % RFC **	Pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
FC – % Max. **	Pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.
FC – Moyenne **	Fréquence cardiaque moyenne pour la durée de l'activité en cours.


Champ de données	Description
FC – Moy. % RFC **	Pourcentage moyen de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité.
FC – Moy. % Max. **	Pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité.
FC – Circuit **	Fréquence cardiaque moyenne sur le circuit en cours.
FC – % RFC Circuit **	Pourcentage moyen de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit.
FC – Circuit % Max. **	Pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit.
Fréquence cardiaque **	Fréquence cardiaque en battements par minute (bpm).
Fréquence cardiaque de référence **	Lors d'un entraînement, valeur supérieure ou inférieure à votre objectif de fréquence cardiaque.

Champ de données	Description
Heure	Heure en fonction de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire et heure d'été).
Lever de soleil	Heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
Pente	Calcul de la montée sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 10 mètres (altitude) à chaque fois que vous parcourez 200 mètres (distance), la pente est de 5 %.
Précision GPS *	Marge d'erreur pour votre position exacte. Par exemple, votre position GPS est précise à +/- 3,6 mètres (+/- 12 pieds).
Répétitions requises	Lors d'un entraînement, répétitions restantes.
Temps	Temps du chronomètre.
Temps - Circuit	Temps du circuit en cours.
Temps - Dernier circuit	Temps du dernier circuit réalisé.

Champ de données	Description
Temps - Écoulé	Temps total enregistré. Imaginons que vous courez pendant 10 minutes, que vous arrêtez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarrez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.
Temps - Moy. Circuit	Temps moyen sur le circuit jusqu'à présent.
Temps de référence	Lors d'un entraînement, temps restant de l'intervalle ou de l'étape.
Training Effect (TE) **	Impact actuel (1,0-5,0) sur votre capacité cardio-respiratoire (page 33).
Vitesse *	Vitesse actuelle.
Vitesse - Circuit *	Vitesse moyenne sur le circuit en cours.
Vitesse – Dernier Circuit *	Vitesse moyenne du dernier circuit réalisé.
Vitesse – Moyenne *	Vitesse moyenne de l'activité.
Zone d'allure	Plage d'allure actuelle. Les zones peuvent être définies dans Garmin Connect.

Champ de données	Description
Zone d'allure circuit	Plage d'allure (dix zones disponibles) pour le circuit actuel.
Zone FC **	Zone de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur, votre fréquence cardiaque maximum et votre fréquence cardiaque au repos.
Zone de vitesse *	Plage de vitesse actuelle. Les zones peuvent être définies dans Garmin Connect.
Zone de vitesse circuit *	Plage de vitesse (dix zones disponibles) pour le circuit actuel.

Personnalisation de la catégorie Favoris

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Affichage page**.
2. Sélectionnez une page d'entraînement.
3. Sélectionnez un champ de données à modifier.
4. Sélectionnez **Favoris** > **Modifier les favoris**.
5. Sélectionnez un ou plusieurs champs de données.

Annexes

Caractéristiques techniques

AVIS

Le Forerunner est étanche, conformément à la norme IEC 60529 IPX7. Il peut résister à une immersion dans l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes. Une immersion prolongée risquerait d'endommager l'appareil. Après immersion, essuyez l'appareil et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser ou de le recharger.

REMARQUE : le Forerunner n'est pas conçu pour la natation.

Caractéristiques du Forerunner	
Pile	Pile bouton lithium-ion rechargeable de 200 mAh
Autonomie	Page 40
Plage de températures de fonctionnement	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Fréquences radio/ protocole	Protocole de communications sans fil ANT+ à 2,4 GHz
Accessoires compatibles	La technologie ANT+ sans fil fonctionne avec le moniteur de fréquence cardiaque, l'accéléromètre, le GSC 10, la balance et l'appareil de fitness.

Caractéristiques du moniteur de fréquence cardiaque	
Résistance à l'eau	30 m (98,4 pi) Ce produit ne transmet pas les données de fréquence cardiaque à votre GPS lorsque vous nagez.
Pile	CR2032 remplaçable par l'utilisateur, 3 volts (page 42)
Autonomie	4,5 ans environ (à raison d'une heure par jour)
Plage de températures de fonctionnement	De -5 °C à 50 °C (de 23 °F à 122 °F) REMARQUE : par temps froid, portez des vêtements qui vous permettent de conserver le moniteur de fréquence cardiaque à votre température corporelle.
Fréquences radio/ protocole	Protocole de communications sans fil ANT+ à 2,4 GHz

A propos de la pile



Ce produit contient une pile lithium-ion. Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus avec le produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.


Autonomie de la pile du Forerunner

Autonomie *	Utilisation du Forerunner
1 semaine	Vous vous entraînez 45 minutes par jour en utilisant le GPS. Le Forerunner est en mode Economie d'énergie le reste du temps.
Jusqu'à 4 semaines	Vous utilisez le Forerunner en mode Economie d'énergie tout le temps.
Jusqu'à 8 heures	Vous vous entraînez en utilisant le GPS tout le temps.

*L'autonomie d'une pile complètement chargée dépend de votre utilisation du GPS, du rétroéclairage et du mode Economie d'énergie.

Une exposition prolongée à des températures anormalement basses aura également pour effet de réduire l'autonomie.


Economie d'énergie

Après une période d'inactivité donnée, le Forerunner passe en mode Economie d'énergie et le symbole  s'affiche. Le Forerunner affiche la date et l'heure. En revanche, il ne se connecte pas à vos accessoires ANT+ et n'utilise pas le GPS. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour quitter le mode Economie d'énergie.

Optimisation de l'autonomie


L'utilisation prolongée du rétroéclairage réduit considérablement l'autonomie.

Réglage du rétroéclairage

- Sélectionnez  > **Configuration** > **Système** > **Rétroéclairage** > **Mode**.
- Sélectionnez une option :
 - Pour activer le rétroéclairage uniquement à l'aide de la touche **LIGHT**, sélectionnez **Manuel**.

- Pour activer le rétroéclairage sur simple pression d'une touche ou dès qu'un message apparaît, sélectionnez **Touches/Alarmes**.

Réglage de la temporisation du rétroéclairage

1. Sélectionnez  > **Configuration** > **Système** > **Rétroéclairage** > **Temporisation**.
2. Sélectionnez une temporisation de rétroéclairage courte.

Chargement du Forerunner


AVERTISSEMENT

Le socle de chargement contient un aimant. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux, comme les stimulateurs cardiaques et les pompes à insuline. Éloignez le socle de chargement de ces dispositifs médicaux.

AVIS

Le socle de chargement contient un aimant. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme les disques durs des ordinateurs portables. Faites preuve de prudence lorsque le socle de chargement se trouve à proximité d'appareils électroniques.


Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

1. Branchez l'extrémité USB du câble à l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
3. Alignez les contacts présents au dos du Forerunner avec les bornes du socle de chargement .

Le socle de chargement est magnétique et maintient le Forerunner en place.



Lorsque vous connectez le Forerunner à une source d'alimentation, le Forerunner s'allume et l'écran de chargement s'affiche.



4. Chargez complètement le Forerunner.

Pile du moniteur de fréquence cardiaque

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles. Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des piles. Présence de perchlorate ; une manipulation spéciale peut être nécessaire. Consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Remplacement de la pile du moniteur de fréquence cardiaque

1. Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis à l'arrière du module.
2. Retirez le cache et la pile.



3. Patientez pendant 30 secondes.
4. Insérez la nouvelle pile en positionnant le pôle positif vers le haut.
REMARQUE : veillez à ne pas endommager ni perdre le joint torique.
5. Remettez en place le cache et les quatre vis.

Après avoir remplacé la pile du moniteur de fréquence cardiaque, vous devez le coupler une nouvelle fois à l'appareil.

Changement du bracelet

Vous pouvez acheter un bracelet en tissu pour le Forerunner (<http://buy.garmin.com>).

1. Utilisez le tournevis d'horloger ① pour enlever les barrettes ②.



REMARQUE : conservez les barrettes.

2. Alignez le dessus du Forerunner ③ avec le connecteur ④.



3. Insérez le côté pointu ⑤ de la barrette pour fixer le connecteur au Forerunner.
CONSEIL : vous devez insérer à fond la barrette dans le connecteur. Utilisez un objet solide et épouté, si nécessaire.
4. Alignez le connecteur avec la boucle ⑥ du bracelet en tissu.
5. Insérez le côté pointu de la barrette ⑦ pour fixer le connecteur à la boucle.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour le connecteur du bas.

Entretien de l'appareil

AVIS

Ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, ce qui pourrait provoquer des dommages permanents.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu pour toucher l'écran, au risque de l'endommager.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer la zone située entre l'écran et la lunette.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

1. Utilisez un chiffon humidifié avec un détergent doux et non abrasif.
2. Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran

1. Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
2. Si nécessaire, utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour lunettes.
3. Appliquez le liquide sur un chiffon, puis essuyez délicatement l'écran.



Entretien du moniteur de fréquence cardiaque

AVIS

Vous devez détacher le module avant de nettoyer la sangle.

L'accumulation de sueur et de sel sur la sangle peut réduire la précision des données enregistrées par le moniteur de fréquence cardiaque.

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/HRMcare pour des instructions de lavage détaillées.
- Rincez la sangle après chaque utilisation.
- Lavez la sangle toutes les sept utilisations. La méthode de nettoyage est indiquée par les symboles imprimés sur la sangle.

Lavage en machine	
Lavage à la main	

- N'utilisez pas de sèche-linge.
- Pour prolonger la durée de vie de votre moniteur de fréquence cardiaque, détachez le module lorsqu'il n'est pas utilisé.





Mise à jour du logiciel via Garmin Connect

Pour pouvoir mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous devez coupler la clé USB ANT Stick avec votre ordinateur (page 28).

1. Connectez la clé USB ANT Stick à votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur le site www.garminconnect.com.
Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, Garmin Connect vous invite à mettre à jour le logiciel de l'appareil.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.
4. Laissez votre appareil à portée (3 m) de l'ordinateur pendant le processus de mise à jour.

Dépannage

Problème	Solution
Les touches ne répondent pas. Comment réinitialiser l'appareil ?	<ol style="list-style-type: none"> Maintenez la touche POWER enfoncée jusqu'à ce que plus rien ne s'affiche à l'écran. Maintenez la touche POWER enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume. <p>REMARQUE : cette opération n'efface pas les données et paramètres enregistrés.</p>
Je souhaite effacer toutes les données utilisateur de mon appareil.	<p>REMARQUE : cette opération efface les informations saisies par l'utilisateur mais conserve votre historique.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mettez l'appareil hors tension. Tout en maintenant la touche LAP enfoncée, allumez l'appareil. Sélectionnez Oui.
Comment restaurer les réglages d'usine de l'appareil ?	Sélectionnez  > Configuration > Système > Restaurer réglages par défaut > Oui .
Mon appareil ne reçoit pas de signaux satellite.	<ol style="list-style-type: none"> Eloignez l'appareil des garages couverts, des grands bâtiments et des arbres. Restez immobile pendant quelques minutes.
Certaines de mes données n'apparaissent pas dans l'historique.	Lorsque la mémoire de l'appareil est saturée, les données les plus anciennes sont écrasées. Transférez régulièrement vos données sur votre ordinateur pour éviter de les perdre.
Où se trouvent les informations sur la version du logiciel ?	Sélectionnez  > Configuration > Système > Info produit pour afficher des informations importantes sur le logiciel et l'ID de l'appareil.
Comment changer rapidement de sport ?	Lorsque le chronomètre n'affiche aucun temps, sélectionnez RESET .
Comment obtenir un test New Leaf ?	Rendez-vous sur le site www.newleaffitness.com . Certaines salles de gym et centres de remise en forme peuvent proposer un test.

Index

A

- accéléromètre 21, 21–22
- accessoires 3, 18–22, 43
- acquisition des signaux satellite 46
- alarme 33
- alarmes 8–9
 - tonalités et vibrations 32
- allure 8, 27, 35
- altitude
 - champs de données 35
- ANT+
 - accéléromètre 21
 - balance 23
 - couplage 18
 - dépannage 26
 - fitness, appareil 24
 - moniteur de fréquence cardiaque 19
- athlète professionnel 24
- Auto Lap 10–11
- Auto Pause 11

B

- balance 23
- battery
 - charging 41
- bracelet 43

C

- cadence
 - alarmes 9
 - champs de données 35
 - GSC 10 23
- calorie
 - alarmes 8
 - champs de données 35
 - dépense 33
- capteurs 18–26
- capteurs de vélo 23
- caractéristiques techniques 39–40
- champs de données 35–38
- chargement 41
- coordonnées 30
- couplage de capteurs ANT+ 18

D

- data fields 35–38
- défilement automatique 11

dépannage

- ANT+, accessoires 26
- Forerunner 46
- distance
 - alarmes 8
 - champs de données 36

E

- économie d'énergie 40
- écran tactile
 - astuces 4
 - nettoyage 44
- enregistrement
 - positions 30
 - votre activité 8
- enregistrement de données 32
- enregistrement de l'appareil 3
- enregistrement intelligent 32
- entraînements
 - fractionnés 13
 - personnalisés 15
- entraînements fractionnés 13
- entretien de vos appareils 44
- étalonnage
 - accéléromètre 21–22
 - capteurs de vélo 23
- étanchéité 39–40

- F**
fitness, appareil 24
fréquence cardiaque
 alarmes 9
 champs de données 36–37
 zones 19–20
- G**
Garmin Connect 28
GPS
 paramètres 33
 précision 37
 signaux satellite 5, 31
GSC 10 23
- H**
heure
 alarmes 8
 champs de données 37
 format 33
 réglage de la montre 33
 zones 33
historique
 affichage 27, 46
 manquant 46
 suppression 28
 transfert 28
history
 deleting 28
- I**
icônes 4
interruption d'une activité 11
- L**
langue 32
locations 30
logiciel 3, 46
- M**
marquage de votre position 30
mises à jour logicielles 3
moniteur de fréquence cardiaque
 caractéristiques techniques 39
 couplage 18
 nettoyage 44
 pile 42
- N**
natation 39
navigation
 retour au départ 31
 vers des positions 30
New Leaf 35, 46
- P**
pairing ANT+ sensors 18
pauses marchées 9
pente 37
- pile
 chargement 3, 41
 Forerunner 40
 moniteur de fréquence cardiaque 42
pile lithium-ion 3, 39, 40
positions 30
profil 33
profil utilisateur 33
- R**
rangement de l'appareil 44
réinitialisation
 de l'appareil 46
 totaux de l'historique 28
retour au départ 31
rétroéclairage 40
- S**
signaux satellite 5, 31, 46
source vitesse 21
suppression
 entraînement personnalisé 17
 historique 28
 positions 30
 suppression des données utilisateur 46

T

tonalités

alarmes 32

touches 32

touches 4

tonalités 32

Training Effect 37

transferring

history 28

transfert

historique 28

U

unités 32

V

vibration

alarmes 32

Virtual Partner 12

Virtual Racer 12, 13


vitesse 8, 27, 37

www.garmin.com/support



(800) 800.1020
(913) 397.8200

0808 2380000



+44 (0)870 850 1241

Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.

**GARMIN**®

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,
Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Royaume-Uni

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(République de Chine)

November 2012
190-01296-30 Rév. B Imprimé à Taiwan